

Guide de pose du papier peint intissé

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DES MURS

Avant la pose, assurez-vous que votre mur soit lisse, sec, propre et sans poussière pour une décoration réussie.

Tracez au crayon de papier sur vos murs une ligne verticale pour la pose du premier lès comme repère.

ÉTAPE 2 : ENCOLLER LES MURS

Préparez la colle adaptée au papier peint intissé en respectant les consignes par le fabricant.

Encollez vos murs sur la largeur du lès généreusement et de manière uniforme puis poser immédiatement votre lés.

ÉTAPE 3 : LA POSE

Veillez à faire attention au sens du lés et positionnez la partie supérieure en haut du mur d'environ 5 cm de plus pour la découpe.

Maroufler à l'aide d'une brosse d'un balai à tapisser ou d'une spatule à maroufler pour chasser les éventuelles bulles d'air en commençant par le centre vers les bords hauts et bas du lés.

Coupez les bords supérieurs et inférieurs à l'aide d'un cutter et d'une règle pour enlever le surplus.