

Guide de pose : crédence en dibond

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DU MUR

Avant la pose, assurez-vous que votre mur soit sec, propre et sans poussière.

Placez la crédence sur le mur (sans colle) pour s'assurer un bon positionnement de celle-ci et prendre les mesures pour quelconques découpes.

ÉTAPE 2 : AJUSTER LA CRÉDENCE (OPTIONNEL)

Démontez la robinetterie et les cache-prises si besoin. Veuillez découper votre crédence sur la face arrière (partie non imprimée), pour ne pas craquer le vernis qui est disposé. Utilisez uniquement une scie sauteuse, une scie circulaire ou une scie cloche avec une lame acier ou alu.

ÉTAPE 3 : LA POSE

Appliquez le silicone en formant des S (pas de rond pour laisser l'air s'échapper).

Enlevez le liner du double-face et plaquez votre crédence contre le mur en le maintenant 5 à 10 min pour que la colle adhère à la surface.

Faites un joint étanchéité entre la crédence et votre plan de travail.

Repositionnez les caches.